



User Manual

Model: H12D0
Govee Sky Ceiling Light

English	01
Deutsch	07
Français	13
Español	19
Italiano	25

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- All safety messages will alert you to know what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.
- Correct voltage: Make sure your local outlet voltage and circuit frequency correspond to the values indicated on the appliance's rating label.
- To prevent possible shock, turn off the main power at the circuit breaker before installing or fixing the device.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections, please consult a qualified electrician.
- For indoor use only. This product is not waterproof. Do not expose it to areas susceptible to water splashes or water drops.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- The built-in contralgear of this product input and output, meeting the requirements of double insulation.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- Do not disassemble or modify the device and its accessories.
- Avoid installing this product near potentially dangerous heat sources or major heat sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- The working temperature should be between 14 to 77°F (-10 to 25°C). Store the product in places where the temperature is between -4 to 140°F (-20 to 60°C) if you do not plan to use it for a long time.
- This product is intended for indoor use (ambient temperature: 25°C). Do not use it in damp locations such as bathrooms or outdoors. This product is not waterproof, and improper use may result in poor insulation, leading to electric shock.
- External dimmer cannot be used with this product.
- Only use the control provided with or specified by these instructions to control

- this lamp. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or dimming control.
- **WARNING- DO NOT ATTEMPT TO OPEN, MODIFY, OR REPAIR THIS PRODUCT.** Any alteration or use of non-approved parts voids all warranties, negates compliance certifications, and may result in malfunction, electric shock, fire, or personal injury.
 - If the LED light source does not illuminate when the light is turned on, please disconnect the power supply, perform troubleshooting checks first, and if it still does not illuminate, please consult after-sales service.
 - **CAUTION-**The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thanks for choosing Govee Ceiling Light! This product has been thoroughly tested and is suitable for offering ambiance to your living rooms, bedrooms, etc. The device can be controlled via the app and voice assistant. With Govee Home App, you can adjust the brightness, color temperature, change the color, and set multiple timers. A variety of scenes and music modes are preset in the app for you. Additionally, you can bring your creativity to the lights with DIY Mode!

What You Get

Item	Quantity
Ceiling Light	1
Base Plate	1
Accessory Kit	1
User Manual	1
Quick Start Guide	1
Service Card	1

At a Glance



Installing Your Device

Assemble this ceiling light by following the Quick Start Guide.

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.
1. Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account. New users need to create an account.
 2. Turn on the Bluetooth on your smartphone.
 3. Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search for “H12D0”.
 4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Google Play is a trademark of Google LLC.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Matter User Guide

1. How to use Matter

- Step 1:** Find the Matter QR code or device number on the product or on the "Device Settings" page in Govee Home App.
- Step 2:** Turn on the Bluetooth on your smartphone and keep it on.
- Step 3:** Download and open an app that supports Matter such as Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.
- Step 4:** Use the device number or QR code on the device in the app to complete the network connection with Matter for the device.

2. Important:

You will need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.

An IPv6 network is required.

Changing the network may cause Matter to malfunction.

If the device cannot be connected to Matter’s ecosystem app network, please tap Network Reset in the Device Settings page to restore the device to factory settings before trying to reconnect to the network.

If you need to change the network when using Matter, close Govee Home App and power off the device. Then, power back on and complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes.

Specifications

Model	H12D0
Input	AC 200-240V 50/60Hz, 0.625A Max
Power	125W
Displaying Technology	RGBICWW
Lumen	5000lm@2700K 7000lm@6500K
CRI(Color Rendering Index)	CRI>95@2700K CRI>85@6500K
Control Methods	Govee Home, Voice Control
Working Temperature	-10℃ - 25℃ / 14°F - 77°F

Controlling the Light with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Select "User Guide" and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.

- a. Check if the light has been powered on.
- b. Check if your smartphone's Bluetooth has been turned on or try connecting the light to another smartphone.
- c. Ensure that your smartphone is near the light when connecting for the first time.
- d. If the problem persists, go to the "Device" page to delete the device and follow the previous instructions to reconnect.

2. Cannot connect to Wi-Fi.

- a. Check if the light has been powered on.
- b. Do not skip the Wi-Fi connection steps during the pairing process.
- c. Ensure that your Wi-Fi router is 2.4GHz capable. 5GHz is not supported.
- d. Ensure that you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi connection process.
- e. Shorten the distance between the device and the Wi-Fi router to less than 50ft (15m), then try reconnecting.
- f. Use another smartphone to pair with the device to check if your Wi-Fi network is working.

3. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- a. Ensure that the Wi-Fi connection is stable.
- b. Go to the app's "Settings" page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.


4. The light does not display the selected color fully or some LED beads do not light up.

Please contact the Govee support team for a rapid product replacement.

Customer Service

- 🛡️ Warranty: 18-Month Limited Warranty ✉️ Email: support@govee.com
🔍 Support: Lifetime Technical Support 🌐 Official Website: www.govee.com
📺 @GOVEE 📷 @goveeofficial 🎵 @govee.official ✂️ @GoveeOfficial 📺 @GOVEE

Disassembly Tip:



The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

This product contains a light source of energy efficiency class F.
Reference control settings: 2700K, "Illumination" in Govee Home App.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Alle Sicherheitshinweise machen Sie auf die potenzielle Gefahr aufmerksam, erklären Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können, und informieren Sie darüber, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- Richtige Spannung: Vergewissern Sie sich, dass die lokale Steckdosenspannung und Netzfrequenz mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie die Hauptstromversorgung am Schutzschalter aus, bevor Sie das Gerät installieren oder reparieren.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen Bestimmungen und den National Electrical Code-Standards (N.E.C.) entsprechen. Wenn Sie nicht mit den richtigen elektrischen Anschlüssen vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es nicht Orten aus, die anfällig für Spritzwasser oder Wassertropfen sind.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- Wenn die äußere flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie/es nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das eingebaute Steuergerät dieses Produkts ist ein Niederspannungseingang und -ausgang und erfüllt die Anforderungen der doppelten Isolierung.
- Für eine anderweitige Verwendung ist das Leuchtmittel bzw. das separate Betriebsgerät nicht vorgesehen.
- Die inneren Lichtquellen können nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das Produkt ausgetauscht werden.
- Das Gerät und sein Zubehör dürfen nicht zerlegt oder verändert werden.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkts in der Nähe von potenziell gefährlichen Wärmequellen oder größeren Wärmequellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).
- Die Arbeitstemperatur sollte zwischen -10 und 25 °C (14 und 77 °F) liegen. Lagern Sie das Produkt an Orten mit einer Temperatur zwischen -20 und 60 °C (-4 und 140 °F), wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen (Umgebungstemperatur: 25°C). Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten wie Badezimmern oder im Außenbereich. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer schlechten Isolierung und damit zu einem Stromschlag führen.

- Ein externer Dimmer kann mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie zur Steuerung dieser Leuchte ausschließlich die mitgelieferte oder in dieser Anleitung angegebene Steuerung. Die Leuchte funktioniert nicht richtig, wenn sie an einen Standarddimmer für Glühlampen oder an eine Dimmsteuerung angeschlossen wird.
- **WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU ÖFFNEN, ZU MODIFIZIEREN ODER ZU REPARIEREN.**Jegliche Änderung oder Verwendung nicht zugelassener Teile führt zum Erlöschen aller Garantien, zur Ungültigkeit von Konformitätsbescheinigungen und kann zu Fehlfunktionen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen führen.
- Wenn die LED-Lichtquelle beim Einschalten des Lichts nicht leuchtet, trennen Sie bitte die Stromversorgung, führen Sie zunächst eine Fehlerprüfung durch und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Licht immer noch nicht leuchtet.
- **VORSICHT:** Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Deckenleuchte entschieden haben! Das Produkt wurde ausführlich getestet und ist geeignet, Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer usw. eine besondere Atmosphäre zu verleihen. Das Gerät kann über die App und den Sprachassistenten gesteuert werden. Mit der Govee Home-App können Sie die Helligkeit und Farbtemperatur anpassen, die Farbe ändern und mehrere Timer einstellen. In der App sind verschiedene Szenen und Musikmodi für Sie voreingestellt. Darüber hinaus können Sie mit dem DIY-Modus Ihre Kreativität in die Beleuchtung einbringen!

Was Sie erhalten

Artikel	Anzahl
Deckenleuchte	1
Halterung	1
Zubehör-Set	1
Benutzerhandbuch	1
Kurzanleitung	1
Service-Karte	1

Auf einen Blick



Installieren Ihres Geräts

Montieren Sie diese Deckenleuchte, indem Sie der Kurzanleitung folgen.

Koppeln Ihrer Leuchte mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen:

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Neue Benutzer müssen ein Konto erstellen.
 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
 3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H12DO“.
 4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.



Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Das Apple-Logo ist eine eingetragene Marke von Apple Inc, die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist.

Matter-Benutzerhandbuch

1. Wie man Matter benutzt

- Schritt 1:** Suchen Sie den Matter-QR-Code oder die Gerätenummer auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home App.
- Schritt 2:** Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein und lassen Sie es eingeschaltet.
- Schritt 3:** Laden Sie eine App herunter, die Matter unterstützt, z. B. Amazon Alexa/ Google Home/Apple HomeKit usw., und öffnen Sie sie.
- Schritt 4:** Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Gerät in der App, um die Netzwerkverbindung mit Matter für das Gerät herzustellen.

2. Wichtig:

Wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Netzwerkverbindung der Apps, die Matter unterstützen (z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw.) innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen.

Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.

Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.

Wenn das Gerät nicht mit dem App-Netzwerk des Matter-Ökosystems verbunden werden kann, tippen Sie bitte auf der Seite Geräteeinstellungen auf Netzwerk zurücksetzen, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bevor Sie versuchen, sich erneut mit dem Netzwerk zu verbinden.

Wenn Sie bei der Verwendung von Matter das Netzwerk ändern müssen, schließen Sie die Govee Home-App und schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein und vervollständigen Sie die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten.

Technische Daten

Modell	H12D0
Eingang	Wechselstrom 200-240 V 50/60 Hz, max. 0,625A
Leistung	125W
Anzeigetechnologie	RGBICWW
Lumen	5000lm@2700K 7000lm@6500K
CRI (Farbwiedergabeindex)	CRI>95@2700K CRI>85@6500K
Kontrollverfahren	Govee Home, Sprachsteuerung
Betriebstemperatur	-10°C - 25°C / 14°F - 77°F

Steuerung der Beleuchtung per Sprachbefehl

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
3. Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.

- a. Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
- b. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, die Leuchte mit einem anderen Smartphone zu verbinden.
- c. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim ersten Verbinden in der Nähe der Leuchte befindet.
- d. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie zur Seite „Gerät“, um das Gerät zu löschen, und folgen Sie den vorherigen Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen.

2. WLAN-Verbindung nicht möglich.

- a. Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
- b. Die Schritte für die WLAN-Verbindung dürfen während des Kopplungsvorgangs nicht übersprungen werden.
- c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- d. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort während des Verbindungsvorgangs mit dem WLAN eingegeben haben.
- e. Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router auf weniger als 15 Meter (50 ft) und versuchen Sie dann, die Verbindung erneut herzustellen.
- f. Verwenden Sie ein anderes Smartphone, um es mit dem Gerät zu koppeln und zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk funktioniert.

3. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

- a. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung stabil ist.
- b. Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

4. Die Lampe zeigt die ausgewählte Farbe nicht vollständig an oder einige LED-Kugeln leuchten nicht.

Wenden Sie sich an das Govee-Supportteam, um rasch ein Ersatzprodukt zu erhalten.

Kundendienst

 Garantie: 18 Monate eingeschränkte Garantie

 E-Mail: support@govee.com

 Support: Lebenslanger technischer Support

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE


 @goveeofficial

 @govee.official

 @GoveeOfficial

 @GOVEE

Tipp zur Demontage



Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Referenzeinstellungen der Steuerung: 2700K, "Beleuchtung" in der Govee Home App.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTE Lors de l'utilisation des produits, il faut toujours prendre des précautions essentielles, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Tous les messages de sécurité vous avertiront de la nature du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous informeront de ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.
- Tension correcte : Assurez-vous que la tension de votre prise locale et la fréquence du circuit correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'alimentation principale au niveau du disjoncteur avant d'installer l'appareil ou de le réparer.
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux normes locales et aux normes du code national de l'électricité (N.E.C.) Si vous ne savez pas comment effectuer les branchements électriques, veuillez consulter un électricien qualifié.
- Pour un usage intérieur uniquement. Ce produit n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à des zones sensibles aux éclaboussures d'eau ou aux gouttes d'eau.
- Les sources lumineuses internes ne peuvent pas être remplacées. En cas de dommage des sources lumineuses, remplacez le produit.
- La source lumineuse incluse dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée équivalente.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.
- Le dispositif de contrôle intégré de ce produit est en entrée et sortie basse tension, répondant aux exigences de la double isolation.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications.
- Ne démontez ou ne modifiez l'appareil et ses accessoires.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources de chaleur potentiellement dangereuses ou de sources de chaleur importantes (par exemple, des bougies, des objets remplis de liquide).
- La température de travail doit être comprise entre 14 et 77 °F (-10 à 25°C). Stockez le produit dans des endroits où la température est comprise entre -4 et 140 °F (-20 et 60 °C) si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur (température ambiante : (25°C)). Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels que les salles de bains ou à l'extérieur. Ce produit n'est pas étanche et une utilisation incorrecte peut entraîner une mauvaise isolation, provoquant un choc électrique.
- Le gradateur externe ne peut pas être utilisé avec ce produit.

- Pour commander ce luminaire, utilisez uniquement la commande fournie avec le produit ou indiquée dans ce mode d'emploi. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement si elle est connectée à un gradateur standard (à incandescence) ou à une commande de gradation.
- **AVERTISSEMENT - N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIER, DE MODIFIER OU DE RÉPARER CE PRODUIT.**Toute modification ou utilisation de pièces non approuvées rend toutes les garanties ineffectives, invalide les certifications de conformité et peut entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Si la source lumineuse LED ne s'allume pas lorsque la lumière est allumée, veuillez la débrancher de l'alimentation électrique, effectuer d'abord le dépannage, et si elle ne s'allume toujours pas, veuillez consulter le service après-vente.
- **ATTENTION**-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi le plafonnier Govee ! Ce produit a fait l'objet de tests approfondis et convient pour créer une ambiance dans vos salons, chambres à coucher, etc. L'appareil peut être contrôlé via l'application et l'assistant vocal. L'application Govee Home vous permet de régler la luminosité, la température de couleur, de changer la couleur et de régler plusieurs minuteries. Une variété de scènes et de modes musicaux sont prédéfinies dans l'application pour vous. En outre, vous pouvez apporter votre créativité à l'éclairage grâce au mode DIY !

Contenu du carton

Article	Quantité
Plafonnier	1
Plaque de base	1
Kit d'accessoires	1
Manuel d'utilisation	1
Guide de démarrage rapide	1
Carte de service	1

Vue d'ensemble



Installation de votre appareil

Assemblez ce plafonnier en suivant le guide de démarrage rapide.

Association de votre lampe à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous à votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
 2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
 3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H12D0 ».
 4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Google Play est une marque de Google LLC.

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Manuel utilisateur de Matter

1. Comment utiliser la Matter

- Étape 1 :** Recherchez le code QR du Matter ou le numéro de l'appareil sur le produit ou sur la page « Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.
- Étape 2 :** Activez le Bluetooth sur votre smartphone et maintenez-le activé.
- Étape 3 :** Téléchargez et ouvrez une application prenant en charge Matter, telle qu'Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.
- Étape 4 :** Utilisez le numéro de l'appareil ou le code QR sur l'appareil dans l'application pour terminer la connexion réseau à Matter pour l'appareil.

2. Important :

Vous devrez accomplir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous utilisez Matter pour la première fois.

Un réseau IPv6 est requis.

Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.

Si l'appareil ne peut pas être connecté au réseau d'applications de l'écosystème de Matter, veuillez appuyer sur Réinitialisation du réseau dans la page Paramètres de l'appareil pour restaurer l'appareil aux paramètres d'usine avant d'essayer de se reconnecter au réseau.

Si vous devez changer de réseau lors de l'utilisation de Matter, fermez l'application Govee Home et éteignez l'appareil. Ensuite, rallumez l'appareil et finalisez la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans un délai de 15 minutes.

Caractéristiques techniques

Modèle	H12D0
Entrée	200 à 240 V CA 50/60 Hz, 0,625A, Maximum
Puissance	125W
Technologie d'affichage	RGBICWW
Lumen	5 000 à 2 700 K 7 000 à 6 500 K
IRC (Indice de rendu des couleurs)	IRC > 95 à 2 700 K IRC > 85 à 6500K
Méthodes de contrôle	Govee Home, commande vocale
Température de fonctionnement	-10°C à 25°C / 14°F à 77°F

Contrôle de la lumière par la voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez « Manuel utilisateur » et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- a. Vérifiez que la lampe a été mise sous tension.
- b. Vérifiez que le Bluetooth de votre smartphone a été activé ou essayez de connecter la lampe à un autre smartphone.
- c. Assurez-vous que votre smartphone est à proximité de la lampe lors de la première connexion.
- d. Si le problème persiste, accédez à la page « Appareil » pour supprimer l'appareil et suivez les instructions précédentes pour le reconnecter.

2. Impossible de connecter au Wi-Fi.

- a. Vérifiez que la lampe a été mise sous tension.
- b. N'ignorez pas les étapes de connexion Wi-Fi pendant le processus d'association.
- c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec la bande 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- d. Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors du processus de connexion Wi-Fi.
- e. Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur Wi-Fi à moins de 50 pieds (15 m), puis réessayez la connexion.
- f. Utilisez un autre smartphone pour vous associer à l'appareil et vérifier que votre réseau Wi-Fi fonctionne.

3. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- a. Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est stable.
- b. Accédez à la page « Paramètres » et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil à nouveau.

4. La lampe n'affiche pas complètement la couleur sélectionnée ou certaines billes LED ne s'allument pas.

Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee pour un remplacement rapide du produit.

Service Clientèle

🕒 Garantie : Garantie limitée de 18 mois

✉ Email : support@govee.com

🔧 Support : Soutien technique à vie

🌐 Site officiel : www.govee.com

📺 @GOVEE


📷 @goveeofficial

🎵 @govee.official

✂ @GoveeOfficial

📘 @GOVEE

Astuce de démontage :



Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
Réglages de contrôle de référence : 2700K, «Illumination » dans l'application Govee Home.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Todos los mensajes de seguridad le alertarán para que sepa cuál es el peligro potencial, le indicarán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le permitirán saber qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.
- Voltaje correcto: Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente local y la frecuencia del circuito correspondan a los valores indicados en la etiqueta de clasificación del aparato.
- Para prevenir posibles descargas eléctricas, apague el interruptor de la alimentación principal antes de instalar o reparar el dispositivo.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con las normas locales y del Código Eléctrico Nacional (NEC®). Si no está familiarizado con las conexiones eléctricas adecuadas, consulte a un electricista calificado.
- Solo para uso en interiores. El producto no es resistente al agua. No lo exponga a áreas susceptibles a salpicaduras de agua o gotas de agua.
- No se pueden reemplazar las fuentes de luz internas. Si las fuentes de luz sufren daños, el producto deberá sustituirse.
- La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo podrá ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- El contralgear incorporado de este producto es de entrada y salida LV, cumpliendo con los requisitos de doble aislamiento.
- La fuente de luz y el equipo de control no están diseñados para usarse en otras aplicaciones.
- No desmonte ni modifique el dispositivo ni sus accesorios.
- Evite instalar este producto cerca de fuentes potencialmente peligrosas o fuentes de calor (p. ej., velas, objetos llenos de líquidos).
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre los -10 y los 25 °C (14 y 77 °F). Guarde el producto en lugares donde la temperatura esté entre -4°F y 140 °F (-20°C y 60 °C) si no planea usarlo durante mucho tiempo.
- Este producto está diseñado para uso en interiores (temperatura ambiente: 25°C). No lo utilice en lugares húmedos como baños o exteriores. Este producto no es resistente al agua y su uso inadecuado puede provocar un aislamiento deficiente y provocar una descarga eléctrica.

- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice únicamente el control proporcionado o especificado en estas instrucciones para controlar esta lámpara. Ésta luz no funcionará correctamente cuando se conecte a un atenuador estándar (incandescente) o a un control de atenuación.
- **ADVERTENCIA: NO INTENTE ABRIR, MODIFICAR NI REPARAR ESTE PRODUCTO.** Cualquier alteración o uso de piezas no aprobadas anula todas las garantías, anula las certificaciones de cumplimiento y puede provocar mal funcionamiento, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- Si la fuente de luz LED no se ilumina cuando se enciende la luz, desconecte la fuente de alimentación, realice primero las comprobaciones de solución de problemas y, si aún no se ilumina, consulte con el servicio posventa.
- **PRECAUCIÓN:** este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Introducción

¡Gracias por elegir Govee Lámpara de techo! El producto ha sido probado a fondo y es adecuado para ambientar para sus salas de estar, dormitorios, etc. El dispositivo se puede controlar a través de la aplicación y el asistente de voz. Con la aplicación Govee Home, pueda ajustar el brillo, la temperatura del color, cambiar el color y configurar varios temporizadores. La aplicación cuenta con una variedad de escenas y modos de música preestablecidos para usted. ¡Además, puede aportar su creatividad a la iluminación con el modo DIY!

Contenido

Artículo	Cantidad
Lámpara de techo	1
Placa de base	1
Kit de accesorios	1
Manual del usuario	1
Guía de inicio rápido	1
Tarjeta de servicio	1

De un vistazo



Instalación de su dispositivo

Ensamble esta lámpara de techo siguiendo la Guía de inicio rápido.

Cómo emparejar el dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
1. Descargue la aplicación Govee Home de la App Store (iOS) o de Google Play (Android). Inicie sesión con su cuenta. Los nuevos usuarios deben crear una cuenta.
 2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
 3. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H12D0".
 4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Google Play es una marca comercial de Google LLC.

El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.
Apple Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

Guía del usuario de Matter

1. Cómo usar Matter

- Paso 1:** Busque el código QR de Matter o el número de dispositivo en el producto o en la página "Ajustes del dispositivo" en la aplicación Govee Home.
- Paso 2:** Active el Bluetooth en su teléfono inteligente y manténgalo activado.
- Paso 3:** Descarga y abre una aplicación compatible con Matter, como Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.
- Paso 4:** Utiliza el número de dispositivo o el código QR del dispositivo en la aplicación para completar la conexión a la red con Matter para el dispositivo.

2. Importante:

Deberás completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto al usar Matter por primera vez.

Es necesaria una red IPv6.

Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.

Si el dispositivo no se puede conectar a la red de aplicaciones del ecosistema de Matter, toca Restablecer red en la página de Ajustes del dispositivo para restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica y vuelve a conectarte a la red.

Si necesitas cambiar la red cuando uses Matter, cierra la aplicación Govee Home y apaga el dispositivo. Luego, vuelve a encenderlo y completa la conexión de red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, etc.) en 15 minutos.

Especificaciones

Modelo	H12DO
Entrada	CA 200-240 V 50/60 Hz, 0.625A máx
Alimentación	125W
Tecnología de visualización	RGBICWW
Lúmenes	5000lm@2700K 7000lm@6500K
CRI (Índice de Reproducción Cromática)	IRC>95@2700K IRC>85@6500K
Métodos de control	Govee Home, control por voz
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 25°C / 14°F - 77°F

Controlar su dispositivo por voz

1. Abra la aplicación, luego toque el ícono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
2. Toque el ícono de ajustes en la esquina superior derecha.
3. Seleccione "Guía del usuario" y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo por su voz.

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- a. Compruebe si la luz se ha encendido.
- b. Compruebe si el Bluetooth de su smartphone se ha activado o intente conectar la luz a otro smartphone.
- c. Asegúrese de que su smartphone esté cerca de la luz cuando se conecte por primera vez.
- d. Si el problema persiste, vaya a la página "Dispositivo" para eliminar el dispositivo y siga las instrucciones anteriores para volver a conectarlo.

2. No se puede conectar a la Wi-Fi.

- a. Compruebe si la luz se ha encendido.
- b. No te saltes los pasos de conexión a la red Wi-Fi durante el proceso de emparejamiento.
- c. Asegúrese de que su enrutador Wi-Fi sea compatible con 2.4 GHz. No es compatible con 5 GHz.
- d. Asegúrese de haber introducido correctamente la contraseña del Wi-Fi durante el proceso de conexión Wi-Fi.
- e. Reduzca la distancia entre el dispositivo y el router del Wi-Fi a menos de 50 pies (15 m), luego intente volver a conectarse.
- f. Utilice otro smartphone para emparejar con el dispositivo para verificar si su red Wi-Fi está funcionando.

3. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.

- a. Asegúrese de que la conexión Wi-Fi sea estable.
- b. Vaya a la página "Ajustes" de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.


4. La lámpara no muestra el color seleccionado por completo. O algunas perlas de LED no se iluminan.

Póngase en contacto con el equipo de apoyo de Govee para un realizar un cambio del producto rápidamente.

Servicio de atención al cliente

- 🛡️ Garantía: Garantía limitada de 18 meses
- ✉️ Correo electrónico: support@govee.com
- 🔧 Soporte: Soporte técnico de por vida
- 🌐 Sitio web oficial: www.govee.com
- 📺 @GOVEE
- 📷 @goveeofficial
- 🎵 @govee.official
- ✂️ @GoveeOfficial
- 📘 @GOVEE

Consejo para desmontar



El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética F. Ajustes de control de referencia: 2700K, "Iluminación" en la aplicación Govee Home.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Tutti i messaggi di sicurezza avvisano del potenziale pericolo, indicando come ridurre il rischio di lesioni e cosa può succedere se non vengono seguite le istruzioni.
- Tensione corretta: Assicurarsi che la tensione della presa elettrica locale e la frequenza del circuito corrispondano ai valori indicati sull'etichetta dei dati nominali dell'apparecchio.
- Per evitare possibili scosse elettriche, spegnere l'alimentazione principale presso l'interruttore automatico prima di installare o fissare il dispositivo.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi agli standard locali e del National Electrical Code (N.E.C.). Se non si ha familiarità con i collegamenti elettrici corretti, consultare un elettricista qualificato.
- Solo per uso interno. Questo prodotto non è impermeabile. Non esporlo in aree a rischio di spruzzi o gocce d'acqua.
- Le sorgenti luminose interne non possono essere sostituite. Se le sorgenti luminose subiscono danni, il prodotto deve essere sostituito.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore, dall'agente di assistenza o da una persona qualificata.
- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada sono danneggiati, devono essere sostituiti esclusivamente dal produttore, dall'agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- L'apparecchiatura di controllo integrata di questo prodotto è dotata di ingresso e uscita LV, soddisfacendo i requisiti del doppio isolamento.
- La sorgente luminosa o l'unità di controllo separata non sono destinati all'uso in altre applicazioni.
- Non smontare o modificare il dispositivo e i relativi accessori.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a fonti di calore potenzialmente pericolose o fonti di calore maggiori (ad es. candele, oggetti pieni di liquido).
- La temperatura di lavoro deve essere compresa tra 14 e 77 °F (da -10 a 25 °C). Conservare il prodotto in luoghi dove la temperatura è compresa tra -20 e 60°C (da -4 a 140°F) se non si prevede di utilizzarlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni (temperatura ambiente: 25°C). Non utilizzarlo in luoghi umidi come bagni o all'aperto. Questo prodotto non è impermeabile e un uso improprio potrebbe compromettere l'isolamento, con conseguente rischio di scosse elettriche.
- Il dimmer esterno non può essere utilizzato con questo prodotto.
- Per controllare questa lampada, utilizzare esclusivamente il comando fornito o

- specificato in queste istruzioni. Questa lampada non funziona correttamente se collegata a un dimmer o a un comando di regolazione standard (a incandescenza).
- **ATTENZIONE: NON TENTARE DI APRIRE, MODIFICARE O RIPARARE QUESTO PRODOTTO.**Qualsiasi modifica o utilizzo di parti non approvate annulla tutte le garanzie, annulla le certificazioni di conformità e può causare malfunzionamenti, scosse elettriche, incendi o lesioni personali.
 - Se la sorgente luminosa a LED non si illumina quando la luce è accesa, scollegare l'alimentazione, eseguire prima i controlli per la risoluzione dei problemi e, se ancora non si illumina, consultare il servizio post-vendita.
 - **ATTENZIONE** - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Introduzione

Ringraziamo per aver scelto la Plafoniera Govee! Questo prodotto è stato accuratamente testato ed è adatto per offrire un'atmosfera per i tuoi salotti, camere da letto, ecc. Il dispositivo può essere controllato tramite l'app e l'assistente vocale. Con l'app Govee Home, puoi regolare la luminosità, la temperatura del colore, cambiare il colore e impostare più timer. Nell'app sono preimpostate diverse scene e modalità musicali. Inoltre, potete dare sfogo alla vostra creatività con la modalità fai-da-te!

Contenuto

Articolo	Quantità
Plafoniera	1
Piastra di base	1
Kit accessori	1
Manuale utente	1
Guida rapida	1
Scheda di servizio	1

A prima vista



Installazione del dispositivo

Assembla questa plafoniera seguendo la guida rapida.

Associare la luce con l'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedi con il tuo account. I nuovi utenti devono creare un account.
 2. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
 3. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H12D0".
 4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Google Play è un marchio registrato di Google LLC.

Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Apple Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.

Guida all'uso di Matter

1. Come usare Matter

- Fase 1:** Trova il codice QR Matter o il numero del dispositivo sul prodotto o nella pagina "Impostazioni del dispositivo" nell'app Govee Home.
- Fase 2:** Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone e tienilo acceso.
- Fase 3:** Scarica e apri un'app che supporti Matter, come Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit, ecc.
- Fase 4:** Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul dispositivo nell'app per completare la connessione di rete con Matter per il dispositivo.

2. Importante:

È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.

È richiesta una rete IPv6.

La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.

Se il dispositivo non può essere connesso alla rete dell'app dell'ecosistema Matter, toccare Ripristina rete nella pagina Impostazioni del dispositivo per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica prima di provare a riconnettersi alla rete.

Se devi cambiare rete quando usi Matter, chiudi l'app Govee Home e spegni il dispositivo. Quindi, riaccendi e completa la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad es. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit ecc.) entro 15 minuti.

Specifiche

Modello	H12D0
Ingresso	CA 200-240 V 50/60 Hz, 0,625A Max
Potenza	125W
Tecnologia di visualizzazione	RGBICWW
Lume	5000lm@2700K 7000lm@6500K
IRC (Indice di resa cromatica)	IRC>95@2700K IRC>85@6500K
Metodi di controllo	-10°C - 25°C / 14°F - 77°F

Controllare la luce con la tua voce

1. Aprire l'app, quindi toccare l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
2. Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare "Guida per l'utente" e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- a. Controlla se la luce è stata accesa.
- b. Controlla se il Bluetooth del tuo smartphone è stato attivato o prova a connettere la luce a un altro smartphone.
- c. Assicurati che lo smartphone sia vicino alla luce quando ti connetti per la prima volta.
- d. Se il problema persiste, vai alla pagina "Dispositivo" per eliminare il dispositivo e segui le istruzioni precedenti per riconnetterti.

2. Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- a. Controlla se la luce è stata accesa.
- b. Non saltare i passaggi di connessione Wi-Fi durante il processo di associazione.
- c. Assicurarsi che il router Wi-Fi supporti la banda da 2,4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.
- d. Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta durante il processo di connessione Wi-Fi.
- e. Ridurre la distanza tra il dispositivo e il router Wi-Fi a meno di 15 m, quindi provare a ricollegarsi.
- f. Utilizzare un altro smartphone per l'associazione al dispositivo per verificare se la rete Wi-Fi funziona.

3. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- a. Assicurarsi che la connessione Wi-Fi sia stabile.
- b. Vai alla pagina "Impostazioni" dell'app e segui le istruzioni in "Guida dell'utente" per associare nuovamente il dispositivo.


4. La lampada non visualizza completamente il colore selezionato oppure alcune sfere LED non si accendono.

Contatta il team di assistenza Govee per una rapida sostituzione del prodotto.

Servizio clienti

- 🛡️ Garanzia: Garanzia limitata di 18 mesi
- ✉️ Email: support@govee.com
- 🔍 Supporto: Supporto tecnico a vita
- 🌐 Sito web ufficiale: www.govee.com
- 📺 @GOVEE
- 📷 @goveeofficial
- 🎵 @govee.official
- ✂️ @GoveeOfficial
- 📺 @GOVEE

Consiglio di smontaggio



Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. Impostazioni di controllo di riferimento: 2700K, "Illuminazione" nell'app Govee Home.

Compliance Information

EU Compliance Statement:

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Qianyan Technology LTD declares that the radio equipment type H12D0 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

EU-Konformitätserklärung:

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD,, dass der Funkanlagentyp H12D0 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Betriebsfrequenz (nur für Europa und Großbritannien)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Ausgangsleistung (nur für Europa und Großbritannien)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Declaración de cumplimiento de la UE:

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Shenzhen Qianyan Technology LTD, declara que el tipo de equipo radioeléctrico H12D0 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento (solo para Europa y Reino Unido)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Potencia de salida (solo para Europa y Reino Unido)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Dichiarazione di conformità UE:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Shenzhen Qianyan Technology LTD, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio H12D0 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequenza di funzionamento (solo per Europa e Regno Unito)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Potenza in uscita (solo per Europa e Regno Unito)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Déclaration de conformité à l'UE :

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Shenzhen Qianyan Technology LTD, déclare que l'équipement radioélectrique du type H12D0 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

 GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

	Bluetooth®	Wi-Fi
Fréquence de fonctionnement (uniquement pour l'Europe et le Royaume-Uni)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Puissance de sortie (uniquement pour l'Europe et le Royaume-Uni)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the **UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023**, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc



UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING
LIMITED(uk_rep@govee.com)

4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR
UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccogli Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com